

# 電力系統講義

第一回

502322-1



社團法人 考友社 出版發行

# 輸配電學講義 第一回 目錄

## 第一回 (1/2)

第一講 緒論	1
命題重點	1
精選試題	5
第二講 基本觀念	10
命題重點	10
精選試題	19

## 第一回 (2/2)

第三講 輸電線之串聯與並聯阻抗	1
命題重點	1
精選試題	21
第四講 輸電線之電容	31
命題重點	31
精選試題	43

# 第一講 緒論

## 命題重點

### 一、電力系統(Power System)

#### (一)形成：

將個別的發電廠，以輸電線聯繫，而成為電力系統，以調節電力的供需，增加發電、供電的效率與安全，並降低成本。

#### (二)發展：

為減低輸電損失，增加輸電容量，所用電壓愈來愈大。為降低成本，增加效率，電力系統，日趨龐大。

#### (三)功用：

以優良的效率與充分的安全，來變換、輸送並分配電力。

#### (四)主要部份：

- (1)發電廠。
- (2)輸電線。
- (3)配電系統。

#### (五)基本結構：

- (1)橫向可區分為許多次級系統。
- (2)縱向可區分為輸電及配電兩部份。

#### (六)劃分：

電力系統可依線路之特性而劃分為：

- (1)輸電系統：以輸送電力為主要目的，不直接供應電力至用戶者。
- (2)配電系統：分配電力至用戶者。

兩者的目的不同，故線路結構及設備亦不盡相同。

#### (七)研究重點：

- (1)負載研究。
- (2)故障研究。

- (3)損失研究。
- (4)系統穩定研究。

## 二、電力輸送的方式

### (一)依電流性質分：

- (1)直流輸電(DC Transmission)。
- (2)交流輸電(AC Transmission)。
  - ①單相式(Single phase)。
  - ②三相式(Three phase)。

### (二)依線路裝設方式分：

- (1)架空線路(Over-head line)。
- (2)地下線路(Under-ground line)。

### (三)依電壓高低分：

- (1)低壓：交流 750v 以下。
- (2)高壓：交流 751~15,000v。
- (3)特別高壓：交流 15,000v 以上。

## 三、輸電系統

### (一)目的：將大量電力由發電廠輸送至負載中心之大變電所。

### (二)重點：注重於電力之輸送及輸電之安全。

### (三)型式：

- (1)依負載之特性分類：
  - ①都市式電力系統(Municipal-type power system)。
  - ②區劃式電力系統(Decentralized-type power system)。
- (2)依發電廠使用情形分類：
  - ①與負載並聯之電力系統：目前此種聯法僅用於高壓母線(voltage bus)上。
  - ②弛聯系統(The loosely system)：運用時缺乏伸縮性，但故障後，易於恢復供電。
  - ③固聯系統(Solidly coupled system)：最經濟亦最富伸縮性，但其可靠性，需視保護設備、預備電量及穩定度而定。
- (3)依結構情形分類：

①完善網路(The complete network)最為普遍，尤其適合  
於固聯運用。

②幹線式(The back type)。

③帶式或環式(The belt line or ring type)。

#### (四)設備：

##### (1)變壓器(Transformer)：

①送電端裝置昇壓變壓器。

②受電端裝置降壓變壓器。

##### (2)線路：

###### ①種類：

單路式—通常三根導線所組成。

雙路式—通常六根導線所組成。

②材 料：銅，鋁。

③架設方式：架空導線、地下電纜。

##### (3)支架及絕緣器(insulator)：

①支 架：輸電鐵塔或電桿。

②絕緣器：俗稱礙子，支持並絕緣導線。

#### (4)保護設備：

①接地線(Ground wire)—防禦雷擊並導電荷入地。

②避雷器(Arrester)—對付線路上過高之異常電壓。

③斷路器(Circuit breaker)或線路開關(Circuit switch)—常與電驛連用，線路上發生故障時能自動將  
故障隔離。

#### (5)電壓控制設備：如同步調相機(Synchronous condenser) ，電壓調整器(Voltage regulator)，串聯及並聯電容器 等。

#### (6)控制全輸電系統之雜項設備：如調速器(Governor)，自動 頻率及負載控制設備，通訊設備等。

#### (五)輸電電壓：

①電壓選擇以經濟為考慮之首要因素，輸電距離在30公里以  
上者，可由下列史提爾(Still)氏之經驗公式，估計其近  
值。

$$\text{輸電電壓(kv)} = 7 \sqrt{\text{輸電距離(km)}} + \frac{\text{輸送功率(kw)}}{500} \quad (1-1)$$

再將所估計之值增高或降低使達I.E.C.所出規定之標稱電壓值(Nominal voltage)。

- (2)修正：以上估計所得標稱電壓值乃全負載受電端之線電壓，因為輸電線中之電壓降落，故實際輸電電壓須照上值增加10~15%。
- (3)我國最高輸電電壓為220kv。
- (4)臺灣省目前最高輸電電壓為161kv。

## 四、配電系統

- (一)目的：將電力由大變電所降壓，經次輸電線送至配電所，再經一次線路、變壓器、二次線路而分配於用戶。
- (二)重點：偏重於線路之安排，供電之可靠及系統之平衡等問題。
- (三)型式：
  - (1)輻射式(Radial system)。
  - (2)圈式(Loop system)。
  - (3)網絡式(Network system)。
- (四)設備：
  - (1)變壓器—降低電壓。
  - (2)饋電線(Feeder)—供電力的輸送。
  - (3)接戶線及電錶。

## 五、使用頻率(Frequency)

- (一)目前全世界三相交流電源的商用頻率有25, 50及60赫茲(Hz)(週/秒)三種。
- (二)我國所採用頻率為50Hz，美國為60Hz。
- (三)臺灣省所用之頻率為60Hz。

## 精選試題

1. 電力能量有那些重要資源？

解：水力、火力(煤、油等燃料)、風力、核子能及太陽能等。

2. 近代大電力輸配系統由那幾部份組成的？

解：由發電廠、輸電系統及配電系統三主要部份組成。

(一)發電廠。

(二)輸電系統：

(1)昇壓變壓器站。

(2)輸電線路。

(3)電力控制站。

(4)降壓變壓器站。

(三)配電系統：

(1)一次配電線路或網絡。

(2)變壓器組。

(3)二次配電線路或網絡。

3. 依負載情形，電力系統如何分類？

解：( 因為輸電線為系統中電壓最高者，處理之電力亦大，地位很重要，在研究電力系統時，輸電系統可成為電力系統之代表。故輸電系統之分類亦即電力系統之分類。 ) 依負載情形，分類如下：

(一)都市式電力系統：供應都市區域，通常負載密度極大而區域很小。電廠位於用電區域內或大部份電力均自遠處之水力發電廠輸來，而大變電所設於用電區域之附近或中心。

(二)區劃式電力系統：此等電力系統所轄地區很廣，供應若干相當大之集中負載，如小城市和工業區等，同時亦供應負載密度甚低之鄉村區域。

4. 試述輸電系統的功用。

解：輸電系統聯接全部的發電廠，使電廠間能互助電力，調節電力的供需，增加供電的效率，並以

(一)優良的效率—電力損失及電壓降落減至最少。

(二)充分的安全—有良好之保護及控制設備。

將額定的電力，由發電廠傳輸至遠方需用之處。

5. 電力系統中有那些重要問題？

解：(一)負載研究：在正常狀況下，所有系統中的電壓、電流、功率、及功率因數(Power factor)等的統計。

(二)故障研究：計算故障時，所有系統中的電壓及電流值，以決定系統中之斷路器、電驛等的容量。

(三)損失研究：主要是為電力系統的經濟問題，損失不可過大，以降低成本，增進效率。

(四)系統穩定研究：系統中某一部份產生不穩定，則將引起整個系統之崩潰，因此須求出系統之穩定極限，使整個電力系統在一般情形下，均能保持正常之供電。

6. 輸配電線路有那兩種型式？試比較其優劣。

解：可分為架空線路與地下電纜線路兩種。其優劣比較如下表所示：

類別 優劣 點	優 點	劣 點
架 空 線 路	1. 施工容易 2. 建設費低廉 3. 故障之發現、修復及檢查較易	1. 易受自然環境及人為的災害而停電 2. 對人畜危險性較大 3. 送電中修理鄰近線路時較難 4. 支持物林立有礙交通且傷都市美觀
地 下 電 纜 線 路	1. 減少自然環境及人為的災害，增加供電之可靠性 2. 減少對人畜之危險性 3. 送電中修理鄰近線路時較易 4. 無礙交通能美化都市 5. 能解決鬧區之供電問題	1. 施工困難 2. 建設費昂貴 3. 故障之發現，修復及檢查較難

7. 試比較直流輸電與交流輸電之優劣。

解：(一)直流輸電之優點(即交流輸電之缺點)為：